



Neustart Solarmanager



Unmittelbar bei Ihrem Solarmanger, der sich in Ihrem Zählerschrank oder in einer Verteilung befindet, finden Sie eine dazugehörige Sicherung. Ähnlich der hier gezeigten Abbildung.

Schalten Sie diese Sicherung nach unten aus und gehen Sie die Anleitung der restlichen Komponenten wie Wechselrichter, Batteriespeicher und Netzwerkkomponenten durch.

Nachdem Sie die alle Komponenten wieder gestartet haben, schalten Sie die Sicherung nach oben ein.



Nach 15 Minuten sollten alle Daten wieder korrekt angezeigt werden.

Sollten Sie weiterhin eine Störungsmeldung bekommen, melden Sie sich bitte bei uns unter solarservice@pfalzwerke.de mit Ihrem Nachnamen, dem Wohnort und dem Installationsjahr der Anlage.